

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6389 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXX
Made in China

MO6389

EN

Specification:

wireless Version:	V5.0
Battery:	Lithium-Polymer / 500mAh
Speaker Output:	3W
Operating distance:	10m

Twin Mode (2 Speakers)

- Slide the power switch to turn on the speakers. The blue LED indicator will flash.
- Wait for the two speakers to pair. There will be a voice, and the blue LED indicator will flash synchronously. Now, the two speakers are connected to each other.
- Turn on your device and make sure the wireless function is activated.
- Search for " MO6389 " on your device's wireless list and select it to pair, and the blue LED indicator will illuminate.
- You can now play music from your device and it will play through the speaker.

Note: The two speakers will pair automatically when turned on.

Single Mode (One Speaker)

- Slide the power switch to turn on one speaker. The blue LED indicator will flash.
- Turn on your device and make sure the wireless function is activated.
- Search for " MO6389 " on your device's wireless list and select it to pair, and the blue LED indicator will illuminate.
- You can now play music from your device and it will play through the speaker.

Attention:

- Before use, charge the speakers fully with the cable provided. If speakers stop working recharge both speakers and reconnect to your mobile device.
- The phone call could be interfered with high frequency electromagnetism. Avoid use of this product under high frequency environment.
- Wireless is a bidirectional transmitting protocol; transmitting distance is highly related to the audio player.
- When the speaker cannot be connected, please delete the rest of the wireless devices name on the list of user's computer / mobile phone. Then, follow the steps in operation instructions.
- If you do not use the speaker for long periods, please store it in dry place, keep away from high temperature and humid conditions.
- Keep speaker away from any heat source.
- This is not a toy, not suitable for children.

DE

Technische Daten:

Wireless Version:	V5.0
Batterie:	Lithium-Polymer / 500mAh
Lautsprecher Ausgang:	3W
Betriebsreichweite:	10m

Twin Modus (2 Lautsprecher)

- Betätigen Sie den Ein/Ausschalter, um die Lautsprecher einzuschalten. Die blaue LED-Anzeige blinkt.
- Warten Sie, bis die beiden Lautsprecher gekoppelt sind. Es ertönt eine Ansage, und die blaue LED-Anzeige blinkt synchron, wenn beide Lautsprecher miteinander verbunden sind
- Schalten Sie Ihr Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Funktion aktiviert ist.

- Suchen Sie in der Wireless-Liste Ihres Geräts nach "MO6389" und wählen Sie es für die Kopplung aus. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die blaue LED-Anzeige auf.
- Sie können nun Musik von Ihrem Gerät abspielen, die dann über die Lautsprecher wiedergegeben wird.

Hinweis: Die beiden Lautsprecher werden beim Einschalten automatisch gekoppelt.

Single Modus (1 Lautsprecher)

- Betätigen Sie den Ein/Ausschalter, um einen Lautsprecher einzuschalten. Die blaue LED-Anzeige blinkt.
- Schalten Sie Ihr Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Funktion aktiviert ist.
- Suchen Sie in der Wireless-Liste Ihres Geräts nach "MO6389" und wählen Sie es für die Kopplung aus. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die blaue LED-Anzeige auf.
- Sie können nun Musik von Ihrem Gerät abspielen, die dann über den Lautsprecher wiedergegeben wird.

Achtung!

- Laden Sie die Lautsprecher vor der Verwendung mit dem mitgelieferten Ladekabel vollständig auf. Wenn die Lautsprecher nicht mehr funktionieren, laden Sie beide Lautsprecher auf und schließen Sie sie erneut an Ihr Mobilgerät an.
- Das Telefongespräch könnte durch Hochfrequenz-Elektromagnetismus gestört werden. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts in einer Hochfrequenzumgebung.
- Wireless ist ein bidirektionales Übertragungsprotokoll; die Übertragungsdistanz hängt stark vom Audio-Player ab.
- Wenn der Lautsprecher nicht verbunden werden kann, löschen Sie bitte die restlichen Wireless Geräte in der Liste Ihres Computers/Handys. Befolgen Sie dann die Schritte in der Bedienungsanleitung.
- Wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie ihn bitte an einem trockenen Ort auf und

halten Sie ihn von hohen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.

- Halten Sie den Lautsprecher von jeder Wärmequelle fern.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten.

FR

Caractéristiques:

Version sans fil :	V5.0
Batterie :	Lithium-Polymère / 500mAh
Sortie haut-parleur :	3 W
Distance de fonctionnement :	10m

Mode jumeau (2 haut-parleurs)

- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour allumer les haut-parleurs. L'indicateur LED bleu clignote.
- Attendez que les deux haut-parleurs soient jumelés. Vous entendez une voix et l'indicateur LED bleu clignote de manière synchrone. Maintenant, les deux haut-parleurs sont connectés l'un à l'autre.
- Allumez votre appareil et assurez-vous que la fonction sans fil est activée.
- Recherchez " MO6389 " dans la liste sans fil de votre appareil et sélectionnez-le pour le coupler. Le voyant LED bleu s'allume.
- Vous pouvez maintenant lire de la musique à partir de votre appareil et elle est diffusée via les haut-parleurs.

Remarque : les deux haut-parleurs s'apparieront automatiquement lorsqu'ils seront allumés.

Mode unique (un haut-parleur)

- Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour allumer un haut-parleur. L'indicateur LED bleu clignote.
- Allumez votre appareil et assurez-vous que la fonction sans fil est activée.
- Recherchez " MO6389 " dans la liste sans fil de votre appareil et sélectionnez-le pour le coupler. Le voyant LED bleu s'allume.

- Vous pouvez maintenant lire de la musique à partir de votre appareil et elle est diffusée via le haut-parleur.

Attention:

- Avant utilisation, chargez complètement les enceintes avec le câble fourni. Si les haut-parleurs cessent de fonctionner, rechargez les deux haut-parleurs puis reconnectez-les à votre appareil mobile.
- Les appels téléphoniques pourraient être perturbés par l'électromagnétisme haute fréquence. Évitez d'utiliser ce produit dans un environnement à haute fréquence.
- Le sans fil est un protocole de transmission bidirectionnel ; la distance de transmission est fortement liée au lecteur audio.
- Si le haut-parleur ne se connecte pas, supprimez-le de la liste des appareils connectés à l'ordinateur/téléphone mobile de l'utilisateur. Ensuite, suivez les étapes des instructions d'utilisation.
- Si vous n'utilisez pas le haut-parleur pendant de longues périodes, veuillez le ranger dans un endroit sec, à l'abri des températures élevées et des conditions humides.
- Éloignez le haut-parleur de toute source de chaleur.
- Ce n'est pas un jouet, ne convient pas aux enfants.

ES**Especificaciones:**

Versión inalámbrica:	V5.0
Batería:	Polímero de litio/ 500mAh
Salida del altavoz:	3W
Distancia de funcionamiento:	10m

Modo doble (2 altavoces)

- Desliza el interruptor de encendido para encender los altavoces. El indicador LED azul parpadeará.
- Espere a que los dos altavoces se emparejen. Se escuchará una voz y el indicador LED azul parpadeará de forma

sincronizada. Ahora, los dos altavoces están conectados entre sí.

- Encienda su dispositivo y asegúrese de que la función inalámbrica está activada.
- Busca " MO6389 " en la lista de dispositivos inalámbricos y selecciónalo para emparejarlo, y el indicador LED azul se iluminará.
- Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo y se reproducirá a través del altavoz.

Nota: Los dos altavoces se emparejarán automáticamente cuando se enciendan.

Modo individual (un altavoz)

- Desliza el interruptor de encendido para encender un altavoz. El indicador LED azul parpadeará.
- Encienda su dispositivo y asegúrese de que la función inalámbrica está activada.
- Busca " MO6389 " en la lista de dispositivos inalámbricos y selecciónalo para emparejarlo, y el indicador LED azul se iluminará.
- Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo y se reproducirá a través del altavoz.

Atención:

- Antes de usarlos, carga los altavoces por completo con el cable suministrado. Si los altavoces dejan de funcionar, recarga ambos altavoces y vuelve a conectarlos a tu dispositivo móvil.
- La llamada telefónica podría sufrir interferencias con el electromagnetismo de alta frecuencia. Evite el uso de este producto en entornos de alta frecuencia.
- La conexión inalámbrica es un protocolo de transmisión bidireccional; la distancia de transmisión está muy relacionada con el reproductor de audio.
- Si no se puede conectar el altavoz, borre el resto de los dispositivos inalámbricos de la lista del ordenador/teléfono móvil

del usuario. A continuación, siga los pasos de las instrucciones de funcionamiento.

- Si no utiliza el altavoz durante mucho tiempo, guárdelo en un lugar seco, lejos de las altas temperaturas y de la humedad.
- Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor.
- No es un juguete, no es apto para niños.

IT

Specifiche:

Versione senza fili:	V5.0
Batteria:	polimeri di litio / 500 mAh
Uscita speaker:	3W
Distanza operativa:	10 m

Modalità doppia (2 speaker)

- Far scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere gli speaker. L'indicatore LED blu lampeggerà.
- Attendere che i due speaker si associno. Si sentirà un segnale acustico e l'indicatore LED blu lampeggerà in modo sincrono. Gli speaker sono associati.
- Accendere il dispositivo e assicurarsi che la funzione wireless sia attivata.
- Cercare "MO6389" nell'elenco wireless del dispositivo e selezionarlo per l'associazione, l'indicatore LED blu si illuminerà.
- Ora si può riprodurre musica dal dispositivo tramite lo speaker.
- **Nota:** i due speaker si assoceranno automaticamente all'accensione.

Modalità singola (uno speaker)

- Far scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere un lo speaker. L'indicatore LED blu lampeggerà.
- Accendere il dispositivo e assicurarsi che la funzione wireless sia attivata.

- Cercare "MO6389" nell'elenco wireless del dispositivo e selezionarlo per l'associazione, l'indicatore LED blu si illuminerà.
- Ora si può riprodurre musica dal dispositivo tramite lo speaker.

Attenzione:

- Prima dell'uso, caricare completamente gli speaker con il cavo in dotazione. Se gli speaker smettono di funzionare, ricaricarli entrambi e riconnettersi al dispositivo mobile.
- La telefonata potrebbe essere disturbata da elettromagnetismo ad alta frequenza. Evitare l'uso di questo prodotto in ambienti ad alta frequenza.
- Il Wireless è un protocollo di trasmissione bidirezionale; la distanza di trasmissione è strettamente correlata al lettore audio.
- Quando non è possibile connettere lo speaker eliminare il nome del resto dei dispositivi wireless dall'elenco del computer/telefono cellulare dell'utente. Quindi, seguire i passaggi nelle istruzioni per l'uso.
- Se non si utilizza lo speaker per lunghi periodi, conservarlo in un luogo asciutto, lontano da temperature elevate e condizioni di umidità.
- Tenere lo speaker lontano da qualsiasi fonte di calore.
- Questo non è un giocattolo, non è adatto ai bambini.

NL

Specificatie:

Draadloos Versie:	V5.0
Batterij:	Lithium-Polymer / 500mAh
Luidspreker uitgang	3W
werkingsafstand:	10m

Twin modus (2 luidsprekers)

- Verschuif de aan/uit-schakelaar om de luidsprekers in te schakelen. De blauwe LED-indicator knippert.

- Wacht tot de twee luidsprekers gekoppeld zijn. Er klinkt een stem en de blauwe LED-indicator knippert synchroon. De twee luidsprekers zijn nu met elkaar verbonden.
- Zet uw toestel aan en controleer of de draadloze functie geactiveerd is.
- Zoek naar " MO6389 " in de draadloze lijst van uw toestel en selecteer het om te koppelen, waarna de blauwe LED-indicator zal oplichten.
- U kunt nu muziek afspelen vanaf uw apparaat en deze zal door de luidspreker worden afgespeeld.

Opmerking: De twee luidsprekers worden automatisch gekoppeld wanneer ze worden ingeschakeld.

Enkele modus (één luidspreker)

- Schuif de aan/uit-schakelaar om één luidspreker in te schakelen. De blauwe LED-indicator knippert.
- Zet uw toestel aan en zorg ervoor dat de draadloze functie geactiveerd is.
- Zoek naar " MO6389 " in de draadloze lijst van uw apparaat en selecteer het om te koppelen, waarna de blauwe LED-indicator zal oplichten.
- U kunt nu muziek afspelen vanaf uw apparaat en het zal door de luidspreker worden afgespeeld.

Attentie:

- Laad de luidsprekers voor gebruik volledig op met de meegeleverde kabel. Als de luidsprekers niet meer werken, laadt u beide luidsprekers op en maakt u opnieuw verbinding met uw mobiele apparaat.
- Het telefoongesprek kan worden verstoord door hoogfrequent elektromagnetisme. Vermijd het gebruik van dit product in een omgeving met hoge frequenties.
- Draadloos is een bidirectioneel zendprotocol; de zendafstand is sterk afhankelijk van de audiospeler.
- Wanneer de luidspreker niet kan worden aangesloten, verwijder dan de rest van de draadloze apparaten in de lijst van de

computer/ mobilne telefon van de gebruiker. Volg daarna de stappen in de bedieningsinstructies.

- Als u de luidspreker langere tijd niet gebruikt, bewaar hem dan op een droge plaats en houd hem uit de buurt van hoge temperaturen en vochtige omstandigheden.
- Houd de luidspreker uit de buurt van warmtebronnen.
- Dit is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen.

PL

Specyfikacja:

Wersja bezprzewodowa:	V5.0
Bateria:	litowo-polimerowa / 500 mAh
Moc głośnika:	3W
Odległość robocza:	10m

Tryb podwójny (2 głośniki)

- Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć głośniki. Niebieska dioda LED zacznie migać.
- Poczekaj, aż dwa głośniki zostaną sparowane. Usłyszysz odgłos, a niebieska dioda LED zacznie migać synchronicznie. Teraz oba głośniki są ze sobą połączone.
- Włącz urządzenie i upewnij się, że funkcja bezprzewodowa jest aktywna.
- Wyszukaj „MO6389” na liście urządzeń bezprzewodowych urządzenia i wybierz je do sparowania, a niebieski wskaźnik LED zaświeci się.
- Możesz teraz odtwarzać muzykę z urządzenia i będzie ona odtwarzana przez głośnik.

Uwaga: dwa głośniki zostaną sparowane automatycznie po włączeniu.

Tryb pojedynczy (jeden głośnik)

- Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć jeden głośnik. Niebieska dioda LED zacznie migać.

- Włącz urządzenie i upewnij się, że funkcja bezprzewodowa jest aktywna.
- Wyszukaj „MO6389” na liście urządzeń bezprzewodowych urządzenia i wybierz je do sparowania, a niebieski wskaźnik LED zaświeci się.
- Możesz teraz odtwarzać muzykę z urządzenia i będzie ona odtwarzana przez głośnik.

Uwaga:

- Przed użyciem całkowicie naładuj głośniki za pomocą dostarczonego kabla. Jeśli głośniki przestaną działać, naładuj oba głośniki i ponownie połącz się z urządzeniem mobilnym.
- Rozmowa telefoniczna może być zakłócona elektromagnetyzmem o wysokiej częstotliwości. Unikaj używania tego produktu w środowisku o wysokiej częstotliwości.
- Wireless to dwukierunkowy protokół transmisji; odległość transmisji jest ściśle związana z odtwarzaczem audio.
- Gdy nie można podłączyć głośnika, usuń pozostałe nazwy urządzeń bezprzewodowych z listy komputera/telefonu komórkowego użytkownika. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi.
- Jeżeli nie używasz głośnika przez długi czas, należy przechowywać go w suchym miejscu, z dala od wysokiej temperatury i wilgoci.
- Trzymaj głośnik z dala od źródeł ciepła.
- To nie jest zabawka, nieodpowiednia dla dzieci.