

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

- (a) Frequency Range: 2402-2480 MHz
- (b) Maximum radio-frequency power: 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9806 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

RoHS 



PO: 41-XXXXX
Made in China

MO9806

EN

Specification:

Wireless Version:	V5.0
Battery:	Lithium-Polymer / 500mAh
Speaker Output:	3W
Operating distance:	10m

Play via Computer / Mobile phone in Wireless state:

- Long press of the power button to turn on the speaker
- Activate Wireless in phone or computer
- Search the speaker, name "MO9806"
- Pairing
- Connect and Play
- Then control the music with your mobile phone/ tablet/ computer.

Play via Aux:

- Insert the aux cable (not included) to the Auxiliary in slot and connect to your mobile phone/tablet/computer.
- Playback will automatically start.
- Control the music with your mobile phone/tablet/computer.

Attention:

- The phone call could be interfered with high frequency electromagnetism. Avoid use of this product under high frequency environment.
- Wireless is a bidirectional transmitting protocol; transmitting distance is highly related to the audio player.
- When the speaker cannot be connected, please delete the rest of the Wireless devices name on the list of user's computer / mobile phone. Then, follow the steps in operation instructions.
- Wireless connection will disconnect when insert the earphone cable into the aux port. Only aux to aux cable can be used on the speaker.

DE

Technische Daten:

Wireless-Version:	V5.0
Akku:	Lithium-Polymer / 500mAh
Lautsprecherausgang:	3W
Reichweite:	10m

Wiedergabe über Smartphone/Tablet/ Computer per Wireless:

- Halten Sie den Netzschalter gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten.
- Aktivieren Sie die Wireless-Funktion Ihres Smartphones/ Tablets/ Computers.
- Suchen Sie den Lautsprecher "MO9806".
- Koppeln Sie beide Geräte
- Verbinden Sie und spielen Sie die Musik ab
- Steuern Sie das Abspielen der Musik über Ihr Smartphone/ Tablet/ Computer.

Wiedergabe über Aux:

- Stöpseln Sie ein Aux-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in den Auxiliary-Eingang und verbinden Sie es mit Ihrem Smartphone/ Tablet/ Computer.
- Die Musik-Wiedergabe startet automatisch.
- Steuern Sie das Abspielen der Musik über Ihr Smartphone/ Tablet/ Computer.

Achtung:

- Ein Telefonanruf könnte durch hochfrequenten Elektromagnetismus gestört werden. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Hochfrequenzumgebungen.
- Wireless ist ein bidirektionaler Übertragungsmodus; die Übertragungsdistanz ist stark vom Audioplayer abhängig.
- Wenn der Lautsprecher nicht gekoppelt werden kann, löschen Sie bitte alle weiteren Wireless-Geräte in der Liste des Smartphones/Tablets/Computers des Benutzers. Befolgen Sie dann die Schritte in der Bedienungsanleitung.
- Wireless connection will disconnect when insert the earphone

cable into the aux port. Only aux to aux cable can be used on the speaker.

FR

Caractéristiques:

Version Wireless:	V5.0
Batterie:	Lithium-Polymère / 500mAh
Sortie haut-parleur:	3W
Distance de fonctionnement:	10m

Utiliser via un ordinateur / un téléphone portable en Wireless:

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le haut-parleur
- Activez le Wireless du téléphone ou de l'ordinateur
- Recherchez le haut-parleur «MO9806»
- Jumelez
- Une fois la connexion établie, écoutez votre musique
- Vous pouvez contrôler la musique avec votre téléphone portable / tablette / ordinateur.

Utiliser via Aux:

- Insérez le câble auxiliaire (non fourni) dans la fente Auxiliaire IN et connectez-le à votre téléphone portable / tablette / ordinateur.
- La lecture commencera automatiquement.
- Vous pouvez contrôler la musique avec votre téléphone portable / tablette / ordinateur.

Attention:

- L'appel téléphonique pourrait être perturbé par l'électromagnétisme à haute fréquence. Évitez d'utiliser ce produit dans un environnement à haute fréquence.
- Le wireless est un protocole de transmission bidirectionnel. La distance de transmission est étroitement liée au lecteur audio.
- Lorsque le haut-parleur ne peut pas être connecté, veuillez supprimer son nom du reste des périphériques Wireless dans la liste de l'ordinateur / téléphone portable de l'utilisateur. Suivez

ensuite les étapes décrites dans les instructions d'utilisation.

- La connexion wireless sera interrompue lorsque vous brancherez le câble du casque au port AUX. Seul un câble AUX à AUX peut être utilisé pour l'enceinte.

ES

Especificaciones:

Versión de Wireless: V5.0

Batería: de polímero litio / 500 mAh

Salida del altavoz: 3W

Alcance: 10 m

Reproducción Wireless desde un ordenador o teléfono móvil:

- Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el altavoz.
- Active el Wireless del teléfono o del ordenador.
- Busque el altavoz "MO9806".
- Emparéjelos.
- Conéctelos y empiece a reproducir.
- Controle la música desde el teléfono móvil, la tableta o el ordenador.

Reproducción con conexión por cable:

- Introduzca el cable de conexión (no incluido) en la ranura Aux para conectarlo al teléfono móvil, tableta u ordenador.
- La reproducción comenzará automáticamente.
- Controle la música desde el teléfono móvil, la tableta o el ordenador.

Atención:

- Las llamadas telefónicas pueden sufrir interferencias por campos electromagnéticos de alta frecuencia. Evite usar este producto en entornos de alta frecuencia.
- Wireless utiliza un protocolo de transmisión bidireccional; la distancia de transmisión está muy relacionada con la reproducción del audio.

- Si no puede conectar el altavoz, elimine el resto de dispositivos Wireless que aparecen en la lista del teléfono móvil u ordenador del usuario. A continuación, siga las instrucciones.
- La conexión Wireless se desconectará cuando el cable del auricular este conectado al puerto correspondiente. Solo el cable aux a aux puede usarse en el altavoz.

IT

Specifiche:

Wireless Version: V5.0

Batteria: Lithium-Polymer / 500mAh

Speaker Output: 3W

Distanza operativa: 10m

Riproduci tramite computer / telefono cellulare nello stato Wireless:

- Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere lo speaker
- Attivare il Wireless nel telefono o nel computer
- Cerca "MO9806"
- Eseguire l'associazione
- Una volta connesso è possibile riprodurre la musica
Controllare la musica attraverso il cellulare o altro dispositivo

Riproduzione via Aux:

- Inserire il cavo aux (non incluso) nello slot e collegarlo al telefono cellulare / tablet / computer.
- La riproduzione della musica parte automaticamente.
- Controllare la musica attraverso il cellulare o altro dispositivo
-

Attenzione:

- La telefonata potrebbe essere disturbata dall'elettromagnetismo ad alta frequenza. Evitare di utilizzare questo prodotto in ambienti ad alta frequenza.
- Il Wireless è un protocollo di trasmissione bidirezionale; la distanza di trasmissione è fortemente correlata al lettore audio.
- Quando non è possibile collegare lo speaker, eliminare il resto

del nome dei dispositivi Wireless nell'elenco del computer / cellulare dell'utente. Quindi, seguire i passaggi nelle istruzioni per l'uso

- La connessione Wireless si disattiva quando viene inserito il cavo per gli auricolari nella porta aux. sullo speaker possono essere utilizzate solo cavi aux-aux.

NL

Specification:

Wireless Version: V5.0

Battery: Lithium-Polymer / 500mAh

Speaker Output: 3W

Operating distance: 10m

Speel via computer/ mobiele telefoon in Wireless-status:

- Druk de aan/ uitknop lang in om de luidspreker in te schakelen
- Activeer Wireless op telefoon of computer
- Zoek de speaker met naam "MO9806"
- Connect
- Verbinding maken en spelen
- Bedien vervolgens de muziek met uw mobiele telefoon/ tablet/ computer.

Speel via Aux:

- Steek de aux-kabel (niet meegeleverd) in de Aux-in-slot en maak verbinding met uw mobiele telefoon/ tablet/ computer.
- Het afspelen begint automatisch.
- Bedien de muziek met uw mobiele telefoon/ tablet/ computer.

Aandacht:

- Het telefoongesprek kan worden gestoord door hoogfrequent elektromagnetisme. Gebruik dit product niet in omgevingen met een hoge frequentie.
- Wireless is een bi directioneel zendprotocol; zendafstand is sterk gerelateerd aan de audiospeler.

- Als de luidspreker niet kan worden verbonden, verwijdert u de naam van de andere Wireless-apparaten uit de lijst van de computer/ mobiele telefoon van de gebruiker. Volg daarna de stappen in de bedieningsinstructies.
- De wireless verbinding zal stoppen als er een hoofdtelefoon kabel in de aux poort wordt aangesloten, Allen aux - aux kabels kunnen gebruikt worden op deze speaker.

PL

Specyfikacja:

Wersja Wireless:	V5.0
Bateria:	litowo-polimerowa / 500 mAh
Moc głośników:	3 W.
Odległość robocza:	10 m

Połącz przez komputer / telefon komórkowy w stanie Wireless:

- Długie naciśnięcie przycisku zasilania, aby włączyć głośnik
- Aktywuj Wireless w telefonie lub komputerze
- Wyszukaj głośnik o nazwie „MO9806”
- Parowanie
- Połącz i graj
- Następnie kontroluj muzykę za pomocą telefonu komórkowego / tabletu / komputera.

Połącz przez Aux:

- Włóż kabel Aux (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda Auxiliary w gnieździe i podłącz do telefonu komórkowego / tabletu / komputera.
- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- Kontroluj muzykę za pomocą telefonu komórkowego / tabletu / komputera.

Uwaga:

- Rozmowa telefoniczna może być zakłócana przez elektromagnetyzm o wysokiej częstotliwości. Unikaj używania tego produktu w środowisku wysokiej częstotliwości.

- Wireless to dwukierunkowy protokół transmisji; odległość transmisji jest ściśle związana z odtwarzaczem audio.
- Jeśli nie można podłączyć głośnika, usuń resztę urządzeń Wireless z listy komputerów / telefonów komórkowych. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi.
- Połączenie Wireless zostanie rozłączone po włożeniu kabla słuchawkowego do portu Aux. W głośniku można stosować tylko kabel Aux-AuX.