

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480MHz

(b)Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO9754 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com)

**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO: 41-106793  
Made in China

**MO9754**

**EN**



1. **Power Button** of charging box, press it to active LED indicating light to display the charging box power status
2. **Cover Lid** of charging box.
3. **Earbud Dock**
4. **Magnetic Charging Sensor Point**
5. **LED Indicating Light** for charging box power status
6. **Micro USB Charging Interface** on charging box

**Power On:**

Just take out 2 earbuds, then earbuds will power on automatically. After power on, you will hear: Power on. The two earbuds LED (red and blue colors) light will flash alternately.

**Power Off:**

You can choose below 2 ways to switch off the unit. When 2 earbuds power off, you will hear: Power Off. The RED LED light will quick flash for 3 times.

**Method 1:** Put the earbuds into the charging box, the earbud will power off and switch to charging mode automatically.

**Method 2:** Press and hold 2 earbuds control button for 3 seconds. Remark: if you power off only one of the earbuds, the other one will keep connecting with mobile and keep working.

**Two Earbuds Pairing:**

The 2 earbuds will pair with each other automatically after power on. One of the earbuds will become the master unit.

The master earbud LED (red and blue) light will flash alternately, and the other earbud will light off.

**Remark:** You can change master earbud as you like. After 2 earbuds pair with each other, double press the power button quickly of the master earbud to cancel the pairing. Then double press the earbud quickly of earbud which you want it to be a master unit.

**Wireless Connection method:**

After 2 earbuds pair with each other, enable the Wireless setting in Mobile device, search "MO9754", click it for connection. You will hear "CONNECTED" if the pairing successfully.

**Remark:** Earbuds will power off automatically if no BT connection with your device after 3 minutes.

**Control Button on Earbuds:**

**Playing/ Stop music:** When playing music, Short press any earbud control button to Stop/Play music

**Next Song:** When playing music, double press of any earbud control button to switch into next song (remark: long press 3 seconds will power off)

**Hang on:** Incoming call, short press earbud control button to pick up the phone call

**Hang off:** When under calling, short press earbud control button to end up the call

**Recall:** Long press the earbud control button for 2 seconds to

voice assistant to recall the last phone number.

**End call:** Press the earbuds control button quickly to end the calling

**Decline a call:** Press and hold the earbuds control button for 2 seconds to decline the calling (**remark:** long press 3 seconds will power off)

#### **Low Power Indicating:**

If the earbud is under the lower power condition, you will hear: Please Charge, after 3 times warning, the earbuds will power off automatically and you will hear: Power Off.

#### **Charging:**

**Charging for charging box:** Connect the Micro USB charging cable to earbud with power supply to charging. Charging box LED (blue color) will flash, 4 pcs Blue LED switch on when fully charged.

**Charging for Earbuds:** Just put earbud into the charging box, the earbuds will enter into charging mode automatically as long as your charging box with power or power supply. Earbud LED (red color) switch on when charging. Light Off when fully charged. Charging box can charge for earbuds for 2 times

#### **Specifications:**

Wireless Version:	5.0
Earbud battery:	Li-polymer 35mAH*2
Charging box battery:	Li-polymer 250mAH
Charging time:	around 1.5-2hours



"High sound pressure"

"Hearing damage risk"

"Do not listen at high volume levels for long periods"

## **DE**

- 1. Ein/Aus-Schalter der Lade box: Halten Sie ihn gedrückt, bis die LED-Anzeige leuchtet und Ihnen den Leistungsstatus der Lade box anzeigt.**
- 2. Deckel der Lade box.**
- 3. Ohrhörer-Dock.**
- 4. Magnetischer Ladesensor Punkt.**
- 5. LED-Anzeige für den Leistungsstatus der Lade box.**
- 6. Mikro-USB-Ladeschnittstelle der Lade box.**

### **Einschalten:**

Nehmen Sie die beiden Ohrhörer aus der Ladebox. Sie schalten sich automatisch ein.

Nach dem Einschalten hören Sie die Ansage: Power On. Die beiden LEDs der Ohrhörer blinken abwechselnd (rot und blau).

### **Ausschalten:**

Sie können zwischen diesen beiden Methoden wählen, um das Gerät auszuschalten. Wenn beide Ohrhörer ausgeschaltet sind, hören Sie die Ansage: Power Off. Die rote LED-Leuchte blinkt dreimal schnell.

**Methode 1:** Setzen Sie die Ohrhörer in die Ladebox ein, die Ohrhörer schalten sich aus und wechseln automatisch in den Lademodus.

**Methode 2:** Halten Sie die Control-Tasten der beiden Ohrhörer 3 Sekunden lang gedrückt. Die Ohrhörer schalten sich aus.

**Anmerkung:** Wenn Sie nur einen der Ohrhörer ausschalten, wird der andere weiterhin mit dem Smartphone verbunden bleiben und weiterarbeiten.

### **Koppeln der beiden Ohrhörer:**

Die beiden Ohrhörer werden nach dem Einschalten automatisch

miteinander gekoppelt. Einer der Ohrhörer wird zum Mastergerät. Die LED des Master-Ohrhörers blinkt abwechselnd auf (rot und blau), die LED des anderen Ohrhörers Licht aus.

**Anmerkung:** Sie können den Master-Ohrhörer beliebig wechseln. Nachdem die beiden Ohrhörer miteinander gekoppelt sind, drücken Sie schnell zweimal hintereinander die Control-Taste des Master-Ohrhörers, um die Kopplung zu beenden. Doppelklicken Sie dann schnell auf die Control-Taste des Ohrhörers, den sie als Mastergerät verwenden möchten.

### **WirelessKopplung:**

Nachdem beide Ohrhörer miteinander gekoppelt sind, aktivieren Sie die Wireless-Einstellung in Ihrem Mobilgerät, suchen Sie "MO9754" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen. Sie werden "CONNECTED" hören, wenn die Verbindung erfolgreich war.

**Anmerkung:** Die Ohrhörer schalten sich automatisch ab, wenn nach 3 Minuten keine BT-Verbindung mit Ihrem Gerät besteht.

### **Control-Taste der Ohrhörer:**

**Musik abspielen/ stoppen:** Drücken Sie beim Abspielen von Musik kurz eine beliebige Ohrhörer-Control-Taste, um die Musik zu stoppen/abspielen.

**Nächster Song:** Während der Musikwiedergabe kann durch doppeltes Drücken einer beliebigen Ohrhörer-Control-Taste zum nächsten Titel gewechselt. (**Anmerkung:** langes Drücken von 3 Sekunden führt zum Abschalten).

**Anruf annehmen:** Eingehender Anruf: Drücken Sie kurz die Ohrhörer-Control-Taste, um den Anruf anzunehmen.

**Wahlwiederholung:** Drücken Sie die Control-Taste des Ohrhörers 2 Sekunden lang, um die letzte Rufnummer erneut anzuwählen.

**Anruf beenden:** Wenn Sie ein Gespräch beenden möchten, drücken Sie kurz die Ohrhörer-Control-Taste, um das Gespräch zu beenden.

**Wahlwiederholung:** Drücken Sie die Ohrhörer-Control-Taste zweimal kurz, um die letzte Rufnummer abzurufen.

**Anruf ablehnen:** Halten Sie die Ohrhörer-Control-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gespräch abzulehnen (**Anmerkung:** langes Drücken von 3 Sekunden führt zum

Abschalten).

### **Niedrige Ladestandanzeige:**

Wenn sich der Batterieladestand der Ohrhörer im unteren Leistungsbereich befindet, ertönt die Ansage: Please Charge. Nach dreimaliger Warnung schalten sich die Ohrhörer automatisch aus und Sie hören das Signal: Power Off.

### **Aufladen:**

**Aufladen der Ladebox:** Schließen Sie das Mikro-USB-Ladekabel an die Ladebox an und verbinden Sie das Kabel mit einer Stromversorgung. Die LED der Ladebox blinkt (blau) während des Ladevorgangs. Wenn die Box vollständig aufgeladen ist, leuchten die 4 blauen LEDs konstant.

### **Aufladen der Ohrhörer:**

Platzieren Sie die Ohrhörer einfach in die Ladebox, die Ohrhörer gehen automatisch in den Lademodus, solange Ihre Ladebox mit Strom versorgt, bzw. an ein Netzteil angeschlossen ist. Die Ohrhörer-LED (rot) schaltet sich während des Ladevorgangs ein. Die LEDs schalten sich bei vollständiger Ladung aus. Die Ladebox kann die Ohrhörer 2x aufladen.

### **Technische Daten:**

Wireless Version:	5.0
Ohrhörer Batterie:	Li-polymer 35mAH*2
Ladebox Batterie:	Li-polymer 250mAH
Ladezeit:	ca. 1,5-2 Stunden



„Hoher Schall“

„Risiko von Gehörschäden“

„Nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke hören“

### **FR**

- 1. Bouton d'alimentation du boîtier de chargement, appuyez dessus pour que le témoin lumineux actif indique l'état**

d'alimentation du boîtier.

2. **Couvercle de la boîte de chargement.**
3. **Dock Écouteurs.**
4. **Capteur de charge magnétique.**
5. **Voyant lumineux indiquant l'état d'alimentation du boîtier de charge.**
6. **Interface de chargement micro USB sur la boîte de chargement.**

### **Marche (On)**

Il suffit de sortir les 2 oreillettes, qui se mettront automatiquement en marche. Après la mise sous tension, vous entendrez: Power On. Les deux voyants des écouteurs (couleurs rouge et bleu) clignoteront en alternance.

### **Arrêt(Off) :**

Vous pouvez choisir ci-dessous deux façons d'éteindre l'appareil. Lorsque les 2 oreillettes sont éteintes, vous entendrez: Power Off. La LED rouge clignotera rapidement 3 fois.

**Méthode 1:**Placez les oreillettes dans la boîte de chargement, elles s'éteindront et passeront automatiquement en mode de charge.

**Méthode 2:**Appuyez sur le bouton de commande des 2 oreillettes et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

Remarque : si vous n'éteignez que l'un des écouteurs, l'autre restera connecté au mobile et continuera à fonctionner.

### **Jumelage deux écouteurs:**

Les 2 oreillettes se coupleront automatiquement après la mise sous tension. L'une d'elles deviendra l'unité maîtresse.

Les voyants (rouge et bleu) de l'oreillette principale clignoteront en alternance et ceux de l'autre oreillette Lumière éteinte.

**Remarque :** Vous pouvez changer l'oreillette principale à votre guise. Lorsque les 2 oreillettes sont jumelées, appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation de l'écouteur principal pour annuler l'appariement. Ensuite, appuyez deux fois rapidement sur l'oreillette que vous voulez transformer en unité principale.



**Méthode de connexion Wireless:**

Après que les deux oreillettes se soient jumelées, activez le paramètre Wireless dans votre appareil mobile, recherchez «MO9754», cliquez dessus pour établir la connexion. Vous entendrez «CONNECTED» si le couplage a réussi.

**Remarque:** Les écouteurs s'éteindront automatiquement s'il n'y a pas de connexion Wireless avec votre appareil au bout de 3 minutes.

**Bouton de contrôle sur les écouteurs**

**Écouter / Arrêter la musique:** Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez brièvement sur n'importe quel bouton de contrôle des oreillettes pour arrêter / écouter

**Chanson suivante:** Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez 2 fois brièvement sur n'importe quel bouton de contrôle des oreillettes pour passer à la chanson suivante (remarque : une pression prolongée de 3 secondes l'éteindra)

**Répondre:** Lors d'un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton de contrôle des oreillettes pour prendre l'appel téléphonique.

**Raccrocher:** En cours d'appel, appuyez brièvement sur le bouton de contrôle des oreillettes pour terminer l'appel.

**Rappel:** Appuyez sur le bouton de contrôle des oreillettes et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour rappeler le dernier numéro de téléphone.

**Fin d'appel:** Appuyez rapidement sur le bouton de commande des oreillettes pour mettre fin à l'appel.

**Refuser un appel:** Appuyez sur le bouton de contrôle des oreillettes et maintenez-le enfoncé pendant **2 secondes** pour refuser l'appel (remarque : une pression prolongée de 3 secondes l'éteindra)

**Indication de faible puissance:**

Si l'oreillette est dans une condition de faible puissance, vous entendrez : Please Charge (Veuillez charger), après trois avertissements, les oreillettes s'éteindront automatiquement et vous entendrez : Power Off.

### **Chargement:**

**Chargement de la boîte de chargement :** Branchez le câble de chargement Micro USB sur la boîte et alimentez-la. Le voyant LED du boîtier de charge (couleur bleue) clignotera. 4 LED bleues s'allument lorsque la charge est complète.

**Chargement des écouteurs:** Il vous suffit de placer les oreillettes dans le boîtier de chargement, qui entrera automatiquement en mode de chargement tant que votre boîtier de charge sera alimenté ou chargé. La LED de l'écouteurs (couleur rouge) s'allume lors du chargement. Elle s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée. La boîte de chargement peut charger les oreillettes 2 fois avec son autonomie.

### **Caractéristiques:**

Version Wireless:	5.0
Batterie de l'oreillette:	Li-polymère 35mAH * 2
Batterie de boîte de chargement :	Li-polymère 250mAH
Temps de charge :	environ 1,5-2 heures



«Niveau sonore élevée»

«Risques de lésions auditives»

"N'écoutez pas la musique trop fort pendant de longues périodes"

### **ES**

- 1. Botón de encendido de la caja de carga. Presiónelo hasta que la luz indicadora LED se active para indicar el estado de batería de la caja de carga**
- 2. Tapa de la caja de carga**
- 3. Base para los auriculares**
- 4. Punto sensor de cargamagnética**
- 5. Luz indicadora LED para mostrar el estado de carga de la caja**
- 6. Interfaz de carga micro-USB en la caja de carga**

**Encendido:**

Al sacar los dos auriculares de la caja, se encenderán automáticamente.

Cuando se hayan encendido, escuchará: "Power on". Las dos luces LED de los auriculares (de colores rojo y azul) parpadearán alternativamente.

**Apagado:**

Dispone de dos formas de apagar los auriculares. Cuando los dos auriculares se apaguen, escuchará: "Power Off". La luz LED roja parpadeará rápidamente 3 veces.

**Método 1:** Coloque los auriculares en la caja de carga. El auricular se apagará y cambiará al modo de carga automáticamente.

**Método 2:** Mantenga presionado el botón de control de los dos auriculares durante 3 segundos.

Nota: si apaga solo uno de los auriculares, el otro seguirá conectado con el móvil y seguirá funcionando.

**Emparejamiento de los dos auriculares:**

Los dos auriculares se emparejarán entre sí automáticamente tras encenderse. Uno de los auriculares será la unidad principal.

La luz LED del auricular principal (roja y azul) parpadeará alternativamente y el otro auricular Luz off.

**Nota:** Puede cambiar de auricular principal cuando quiera. Cuando los dos auriculares se hayan emparejado entre sí, presione dos veces de forma rápida el botón de encendido del auricular principal para cancelar el emparejamiento. Luego, presione dos veces el auricular rápidamente para que se convierta en la unidad principal.

**Método de conexión Wireless:**

Después de que los dos auriculares se hayan emparejado entre sí, habilite la configuración Wireless en el dispositivo móvil, busque "MO9754" y selecciónelo para emparejarlos. Si se ha emparejado correctamente, escuchará "Connected".

**Nota:** Pasados 3 minutos, los auriculares se apagarán automáticamente si no se han conectado por Wireless con un dispositivo.

## **Botón de control en los auriculares**

**Reproducir/Detener música:** Durante la reproducción de música, presione brevemente cualquier botón de control de auricular para detener/reproducir música.

**Canción siguiente:** Durante la reproducción de música, presione 2 veces el botón de control de cualquiera de los dos auriculares para pasar a la canción siguiente (nota: si presiona el botón durante 3 segundos, se apagará).

**Descolgar:** Llamada entrante. Presione brevemente el botón de control de auricular para responder a la llamada.

**Colgar:** Cuando esté llamando, presione brevemente el botón de control de auricular para finalizar la llamada.

**Volver a llamar:** Presione 2 segundos el botón de control de auricular para volver a llamar al último número de teléfono.

**Finalizar la llamada:** Presione el botón de control de los auriculares rápidamente para finalizar la llamada.

**Rechazar una llamada:** Mantenga presionado el botón de control de los auriculares durante 2 segundos para rechazar la llamada (**nota:** si presiona el botón durante 3 segundos, se apagará).

## **Indicador de baja batería:**

Si los auriculares tienen poca batería, escuchará: "Please charge". Tras la tercera advertencia, los auriculares se apagarán automáticamente y escuchará: "Power Off".

## **Carga:**

**Carga de la caja de carga:** Para proceder a la carga, conecte el cable de carga micro-USB al auricular con la fuente de alimentación. La luz LED de la caja de carga (color azul) se encenderá. Las 4 luces LED azules se encenderán cuando la carga esté completa.

**Carga de los auriculares:** Coloque los auriculares en la caja de carga. Los auriculares empezarán a cargarse automáticamente siempre que la caja de carga tenga batería o esté enchufada a la corriente. La luz LED de auricular (color rojo) se encenderá cuando se esté cargando. La luz se apagará cuando esté totalmente cargado. La caja de

cargapuedecargar los auriculares 2 veces.

### **Característicastécnicas:**

Versión de Wireless: 5.0

Batería de los auriculares:Polímero de litio35 mAh x 2

Batería de la caja de carga:Polímero de litio 250 mAh

Tiempo de carga: entre 1,5 y 2 horas aproximadamente



"Alta presión sonora"

"Riesgo de daño auditivo"

"No escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados "

### **IT**

- 1. Pulsante di accensione della carica, premendolo si attiva una luce LED per visualizzare lo stato di alimentazione della ricarica**
- 2. Coperchio della scatola**
- 3. Dock per auricolari**
- 4. Sensore di ricarica magnetico**
- 5. Indicatore LED per la ricarica dello stato di alimentazione della scatola**
- 6. Interfaccia di ricarica micro USB**

### **Accensione:**

Basta estrarre 2 auricolari, si accenderanno automaticamente.

Dopo l'accensione, sentirai: Accensione. La luce a LED dei due auricolari (colori rosso e blu) lampeggerà alternativamente.

### **Spegnimento:**

È possibile scegliere 2 modi per spegnere l'unità.

Quando 2 auricolari si spengono, si sentirà: spegnimento. La luce del LED ROSSO lampeggerà velocemente per 3 volte.

**Metodo 1:** Inserire gli auricolari nella scatola di ricarica, l'auricolare

si spegnerà e passerà automaticamente alla modalità di ricarica.

**Metodo 2:** Tenere premuto il pulsante di controllo 2 auricolari per 3 secondi.

Nota: se si spegne solo uno degli auricolari, l'altro continuerà a connettersi con il cellulare e continuerà a funzionare.

### **Associazione di due auricolari:**

I 2 auricolari si associano automaticamente l'un l'altro dopo l'accensione. Uno degli auricolari diventerà l'unità principale.

La spia del LED (rosso e blu) principale lampeggia alternativamente e l'altra parte Spegnimento luce.

**Nota:** puoi cambiare l'auricolare master come preferisci. Dopo che 2 auricolari si sono associati, premere due volte rapidamente il pulsante di accensione dell'auricolare principale per annullare l'operazione. Premere rapidamente l'auricolare che vuoi che sia l'unità master.

### **Metodo di connessione Wireless:**

Dopo aver associato 2 auricolari, attivare l'impostazione Wireless nel dispositivo mobile, cercare "MO9754", fare clic per collegarsi. Sentirai "CONNECTED" se l'abbinamento è riuscito.

Nota: gli auricolari si spengono automaticamente dopo 3 minuti in caso di mancata connessione BT.

### **Pulsante di controllo su auricolari:**

Riproduzione / interruzione della musica: durante la riproduzione di musica, premere brevemente qualsiasi pulsante di controllo auricolari per interrompere / riprodurre musica

Canzone successiva: durante la riproduzione di musica, premere due volte qualsiasi pulsante di un auricolare per passare alla canzone successiva (nota: premendo a lungo per 3 secondi si spegne)

Rispondere ad una chiamata: Chiamata in arrivo, premi brevemente il pulsante di controllo auricolari per rispondere alla chiamata

Terminare la chiamata: premi brevemente il pulsante di controllo auricolari per terminare la chiamata

Richiamare: Tenere premuto per 2 secondi il pulsante di controllo

degli auricolari per richiamare l'ultimo numero di telefono.  
Rifiutare una chiamata: tenere premuto il pulsante di controllo degli auricolari per 2 secondi per rifiutare la chiamata (nota: premendo per 3 secondi si spegne)

#### **Indicatore di bassa carica:**

Se l'auricolare si trova in condizioni di scarsa carica, sentirai: Carica. Dopo 3 avvisi, gli auricolari si spengono automaticamente e sentirai: Spegni.

#### **Ricarica:**

Ricarica per la base di ricarica: Collegare il cavo di ricarica Micro USB per auricolari alla ricarica. Il LED della base di ricarica (colore blu) lampeggia, il LED blu 4pcs si accende quando è completamente carico.

**Ricarica per auricolari:** basta inserire gli auricolari nella base di ricarica, gli auricolari entreranno automaticamente in modalità di carica purché la base sia alimentata. Il LED Earbud (colore rosso) si accende durante la ricarica. Spegnere quando è completamente carico. La base di ricarica può caricare gli auricolari per 2 volte.

#### **Specifiche:**

Versione Wireless:	5.0
Batterie:	Li-polymer 35mAH*2
Caricadella scatole:	Li-polymer 250mAH
Tempo di carica:	circa 1.5-2 ore



"Alta pressione sonora"

"Rischio di danni all'udito"

"Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi"

#### **NL**

- 1. Aan/uitknop van laaddoos, druk deze in om actieve LED-lampje te laten branden om de stroomstatus van de laaddoos weer te geven.**

2. **Deksel van de laaddoos afdekken.**
3. **Oordopjes.**
4. **Magnetisch oplaadsensorpunt.**
5. **LED-indicatielampje voor de status van de laaddoos.**
6. **Micro USB-laadinterface op de oplaaddoos.**

#### **Inschakelen:**

Haal gewoon 2 oordopjes tevoorschijn en de oordopjes worden automatisch ingeschakeld. Na het inschakelen hoort u: inschakelen. De twee oordopjes LED-lampjes (rode en blauwe kleuren) knipperen afwisselend.

#### **Uitschakelen:**

U kunt hieronder 2 manieren kiezen om het apparaat uit te schakelen. Wanneer 2 oordopjes worden uitgeschakeld, hoort u: Uitschakelen. Het RODE LED-lampje knippert 3 keer snel.

**Methode 1:** Plaats de oordopjes in de oplaaddoos, het oordopje wordt uitgeschakeld en schakelt automatisch over naar de oplaadmodus.

**Methode 2:** Houd de bedieningsknop van de oordopjes 2 seconden lang ingedrukt. Opmerking: als u slechts één van de oordopjes uitschakelt, blijft de andere verbinden met mobiel en blijft hij werken.

#### **Twee oordopjes koppelen:**

De 2 oordopjes zullen automatisch met elkaar paren nadat ze zijn ingeschakeld. Een van de oordopjes wordt de hoofdeenheid.

Het meester-oordopjes-LED-lampje (rood en blauw) knippert afwisselend en de andere oordop gaat uit.

**Opmerking:** u kunt de oordopjes van de meester naar eigen inzicht wijzigen. Nadat twee oordopjes met elkaar zijn gekoppeld, drukt u tweemaal kort op de aan/uitknop van de hoofdoordop om de koppeling te annuleren. Druk vervolgens snel op de oordop van de oordopjes, zodat u deze als een hoofdeenheid wilt hebben.

#### **Wireless-verbindingmethode:**

Nadat twee oordopjes met elkaar zijn gekoppeld, schakelt u de Wireless-instelling in Mobiel apparaat in, zoekt u "MO9754", klikt u



erop om verbinding te maken. U hoort "CONNECTED" als het koppelen met succes is voltooid.

Opmerking: oordopjes worden automatisch uitgeschakeld als er na drie minuten geen BT-verbinding met uw apparaat is.

#### **Bedieningsknoppen:**

##### **Muziek afspelen/stoppen:**

Druk tijdens het afspelen van de muziek op een willekeurige knop om de muziek te stoppen of af te spelen.

**Volgende nummer:** Druk tijdens het afspelen van muziek tweemaal op een bedieningsknop van de oordopjes om over te schakelen naar het volgende nummer (opmerking: lang indrukken van 3 seconden zal uitschakelen)

**Opmerking:** drukt u voor 3 seconden op 1 van de knoppen, zou het apparaat uitgeschakeld worden.

**Opnemen:** druk kort op de knop van 1 van de oordopjes om het telefoongesprek op te nemen.

**Ophangen:** Druk tijdens het bellen kort op de knop van 1 van de oordopjes om het gesprek te beëindigen.

**Terugbellen:** houd de bedieningsknop van de oordopjes 2 seconden lang ingedrukt om de spraakassistent het laatste telefoonnummer op te roepen.

**Oproep beëindigen:** druk 1 keer op de knop van de oordopjes om de oproep te beëindigen.

**Oproep weigeren:** Houd de bedieningsknop van de oordopjes 2 seconden ingedrukt om de oproep te weigeren.

#### **Laag stoomgebruik:**

Als de oordopjes bijna leeg zijn, hoort u: Please change

Na 3 waarschuwingen, worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld en u hoort: Power off.

#### **Opladen:**

Het opladen van het doosje.

Sluit de micro USB-kabel aan op de oordopjes. U zal een blauw lichtje zien knipperen. Zodra er 4 blauwe lichtjes knipperen betekent dat het doosje volledige is opgeladen.

#### **Opladen oordopjes:**

Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje, de oordopjes zullen

automatycznie opgeladen worden. U zal een rood lampje zien branden tijdens het opladen. Het lampje zal uitgaan wanneer de oordopjes volledig zijn opgeladen.

**Specificaties:**

Wireless Version:	5.0
Batterij van de oordopjes:	Li-polymer 35mAh*2
Batterij van het oplaadbox:	Li-polymer 250mAh.
Oplaadtijd:	Ongeveer 1.5-2 uur.



"Hoge geluidsdruk"

"Risico op gehoorschade"

"Luister niet gedurende lange perioden op hoge volumenniveaus"

**PL**

1. Przycisk zasilania skrzynki ładującej, naciśnij aby aktywować diodę LED i wyświetlić stan zasilania skrzynki ładującej.
2. Zamknij pokrywę skrzynki ładującej.
3. Miejsce na słuchawki.
4. Punkt czujnika ładowania magnetycznego.
5. Dioda LED sygnalizująca stan naładowania skrzynki
6. Interfejs ładowania micro USB na skrzynce ładującej

**Zasilanie włączone:**

Po prostu wyjmij 2 wkładki douszne, a słuchawki będą włączać się automatycznie. Po włączeniu zasilania usłyszysz: „Power on”. Dwie diody LED wkładek dousznych (kolory czerwony i niebieski) będą migać naprzemiennie.

**Parowanie obu słuchawek:**

2 słuchawki douszne sparują się ze sobą automatycznie po włączeniu zasilania. Jedna ze słuchawek stanie się jednostką główną. Główna dioda LED słuchawki (czerwona i niebieska) będzie migać naprzemiennie, a druga będzie wyłączna.

**Uwaga:** Możesz zmienić słuchawki douszne według własnego

uznania. Po sparowaniu dwóch wkładek dousznych naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania głównej słuchawki dousznej, aby anulować parowanie. Następnie szybko naciśnij słuchawkę douszną, która ma być jednostką główną.

#### **Wyłącz zasilanie:**

Możesz wybrać poniżej 2 sposoby wyłączenia urządzenia. Po wyłączeniu 2 słuchawek usłyszysz: „Power Off”. CZERWONA dioda LED będzie szybko migać 3 razy.

**Metoda 1:** Umieść wkładki douszne w skrzynce ładującej, wkładka wyłączy się i automatycznie przełączy się w tryb ładowania.

**Metoda 2:** Naciśnij i przytrzymaj 2 przyciski sterowania słuchawkami przez 3 sekundy.

Uwaga: jeśli wyłączysz tylko jedną z słuchawek, druga będzie nadal łączyc się z telefonem komórkowym i kontynuować pracę.

#### **Parowanie obu słuchawek:**

2 słuchawki douszne sparują się ze sobą automatycznie po włączeniu zasilania. Jedna z słuchawek stanie się jednostką główną. Główna dioda LED słuchawki (czerwona i niebieska) będzie migać naprzemiennie, a druga będzie migać powoli.

**Uwaga:** Możesz zmienić słuchawki douszne według własnego uznania. Po sparowaniu dwóch wkładek dousznych naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania głównej słuchawki dousznej, aby anulować parowanie. Następnie szybko naciśnij słuchawkę douszną, która ma być jednostką główną.

#### **Metoda połączenia Wireless:**

Po sparowaniu dwóch słuchawek, włącz ustawienie Wireless w urządzeniu mobilnym, wyszukaj „MO9754”, kliknij w celu połączenia. Usłyszysz „CONNECTED”, jeśli parowanie przebiegło pomyślnie.

**Uwaga:** wkładki douszne wyłączą się automatycznie, jeśli po 3 minutach nie zostanie nawiązane połączenie BT z urządzeniem.

#### **Przycisk sterowania na słuchawkach:**

**Odtwarzanie / Zatrzymanie muzyki:** Podczas odtwarzania muzyki, Krótco naciśnij dowolny przycisk sterowania słuchawką, aby zatrzymać / odtworzyć muzykę

**Next Song:** Podczas słuchania muzyki, naciśnij dwukrotnie na przycisk kontrolny którejs z słuchawek aby zmienić utwór (uwaga: przyciśnięcie przez 3 sekundy wyłączy słuchawki)

słuchawką douszną, aby przejść do następnego utworu (uwaga: długie przyciśnięcie przez 3 sekundy spowoduje wyłączenie)

Zawieś: połączenie przychodzące, krótkie naciśnięcie przycisku sterowania słuchawką, aby odebrać połączenie

**Odlóż słuchawkę:** gdy nie dzwonisz, naciśnij krótko przycisk sterowania słuchawką, aby zakończyć połączenie

Przypomnij: Naciśnij dwukrotnie przycisk sterowania dousznego, aby przywołać ostatni numer telefonu.

**Zakończ połączenie:** szybko naciśnij przycisk sterowania słuchawkami, aby zakończyć połączenie

**Oddzwon:** Przyciśnij przycisk sterowania słuchawką przez 2 sekundy aby włączyć asystenta głosowego i oddzwonić do numeru z ostatniego połączenia.

**Odrzuć połączenie:** naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania słuchawkami przez 2 sekundy, aby odrzucić połączenie (uwaga: długie naciśnięcie 3 sekundy spowoduje wyłączenie)

### **Wskaźnik niskiego poboru mocy**

Jeśli wkładka douszna znajduje się w niższym stanie, usłyszysz: Proszę ładować, po 3-krotnym ostrzeżeniu wkładki wyłączą się automatycznie i usłyszysz: Wyłącz.

### **Ładowanie:**

Ładowanie skrzynki ładującej: Podłącz kabel ładujący Micro USB do wkładki dousznej z zasilaczem do ładowania. Dioda LED ładowania (niebieski kolor) zacznie migać, 4 szt. Niebieska dioda LED włącza się po pełnym naładowaniu.

**Ładowanie słuchawek dousznych:** po prostu włóż wkładkę douszną do skrzynki ładującej, wkładki douszne wejda automatycznie w tryb ładowania tak długo, jak długo skrzynka ładująca jest zasilana lub zasilana. Dioda LED słuchawki (kolor czerwony) włącza się podczas ładowania. Światło wyłączone po pełnym naładowaniu.

Skrzynka ładująca może ładować słuchawki douszne 2 razy

**Dane techniczne:**

Wersja Wireless: 5.0

Earbud battery: Litowo-polymerowa 35mAH\*2

Akumulator pojemnika ładującego: Litowo-polimerowa 250mAH

Czas ładowania: Około 1,5-2 godziny



„Wysokie ciśnienie akustyczne”

„Ryzyko uszkodzenia słuchu”

„Nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas”